

SCHRÄGHANGLAGE PERFEKT GELÖST

Hochsitzmontagen in Hanglage

Bei Hochsitzmontagen (Kanzeln) in Hanglage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schrauben Sie die Erdankerschrauben im Quadrat, wie in der Montageanleitung empfohlen, so weit ins Erdreich wie möglich.
2. Ermitteln Sie mit einer Latte, Wasserwaage und Zollstock den Höhenunterschied der eingeschraubten Anker.
3. Kürzen sie dementsprechend die Holme der Unterbauten. Der längste Holm (größter Höhenunterschied) wird nicht gekürzt. Die abgeschnittene Seite der Holme nach oben, unter den Kanzelboden montieren (Garantie Voraussetzung).
4. Sie erhalten so, auch bei Schräghanglage, einen waagrecht stehenden Hochsitz.

