

MONTAGETIPP

FÜR DRÜCKJAGD-HOCHSITZE UND ANSITZLEITERN DER SEITEN 7-13

Montagepreise siehe Seite 46

1. Schneiden Sie *nie* die Holme an der Anseinrichtung oder Leiter unten ab. Sie verlieren sonst Ihren Garantieanspruch, da Sie nicht imprägniertes Holz freilegen, wo holzerstörende Pilze eindringen können.
2. Stellen Sie die Holme oben am Hang auf Steinplatten und sichern diese mit Einschlag-Ankern.
3. Verlängern Sie die Holme unten am Hang mit Pfählen Ø 7 x 150 cm, welche Sie am Holm festschrauben.
4. Sichern Sie die Anseinrichtung mit schräg abstützenden Pfählen Ø 7 x 250 cm gegen Umfallen.
5. Kleine und mittlere Anseinrichtungen können Sie zu Hause montieren und mit einem Anhänger zu dem Aufstellort bringen.

